

Nasveti za polaganje:

TRISO-SOLS®

Tanek večplastni izolacijski material z visoko odbojnostjo za izolacijo tal

Polaganje:

1. Priprava: pred polaganjem izolacije moramo podlago (betonsko ploščo) očistiti (slika 1).
2. Polaganje: izolacijo položimo na podlago tako, da je penasti sloj obrnjen navzdol, poliuretanski sloj z narisano mrežo pa navzgor. Poskrbimo, da pribl. 10 cm izolacije pokrije tudi vertikalne stene (slika 2).
3. Spoji: **prekrivanje na spojih ni potrebno**, spoje zalepimo z lepilnim trakom. Priporočamo uporabo traka ISO-DHESIF (slika 3).
4. Dokončanje: na izolacijo položimo armaturno mrežo in v primeru talnega ogrevanja tudi nosilce in cevi ogrevalnega sistema (slika 4). Nadaljujemo lahko z izdelavo estrihov (tlakov).

