

wedi *Subliner Dry & Flex* Tesnilna in ločilna podlaga

- ~ za notranje in zunanje prostore
- ~ za stene in tla
- ~ vodotesna in ločilna



Splošen opis izdelka

Fleksibilen tesnilni in ločilni trak za premostitev razpok iz polietilenske folije, ki je zelo odporna proti trganju. Obojestransko kaširana posebna tkanina zagotavlja optimalen sprijem s sredstvi za polaganje ploščic. Za hitro zagotavljanje tesnjenja na gradbiščih s tesnim terminskim planom. Za uporabo s keramičnimi ploščicami, ploščami in oblogami iz naravnega kamna za stenske in talne površine v notranjih in zunanjih prostorih. Poseben trak izboljša izravnavo napetosti pri temperaturnih nihanjih.

Področja uporabe

Wedi Subliner Dry&Flex je tesnilni trak za zmerno obremenjene vlažne prostore razredov obremenitve z vlago 0, A01, A02 in B0 po ZDB podatkovnem listu, kot so npr.:

- ~ stanovanjske kopalnice
- ~ hotelske kopalnice
- ~ balkoni in terase

Ta izdelek ima tehnično soglasje za uporabo v gradbeništvu za izdelavo kompozitnega tesnjenja v zelo obremenjenih mokrih področjih razredov obremenitve A1, A2, C, kot so npr.:

- ~ prostori za prhanje
- ~ okolje plavalnih bazenov
- ~ velike kuhinje in pralnice

Za področja, kjer je potrebno tehnično soglasje za uporabo v gradbeništvu, uporabljajte samo sistemsko preverjeno tankoslojno malto za podlage. Te boste našli v tehničnem soglasju za uporabo v gradbeništvu.

Lastnosti izdelka

- ~ vodotesnost
- ~ zaviranje vodne pare
- ~ fleksibilnost in premostitev razpok
- ~ velika odpornost proti trganju
- ~ odpornost proti lugom
- ~ odpornost proti staranju
- ~ ne razpada
- ~ enostavna obdelava
- ~ kratki časi vgradnje
- ~ nizka vgradna višina
- ~ mogoča uporaba v sistemih s talnim ogrevanjem
- ~ velika stopnja oprijema z wedi sredstvi za polaganje

Zahteve glede podlage

- ~ Vse podlage morajo biti trdne, nosilne in ravne.
- ~ Na podlagah ne sme biti prahu, nečistoč, prostih delcev in ločilnih sredstev, kot so olja, maščobe, vosek, lak ali barvni premazi.
- ~ Pod iz lesenih desk mora biti trden in stabilen in se ne sme upogibati. Ohlapne ali prožne deske je treba trdno priviti. Treba je biti pozoren na dopustno ravnotežno vlažnost ustrezne vrste lesa. Stare premaze na lesenih deskah je treba predhodno odstraniti. Fuge in luknje je treba predhodno zapreti.
- ~ Za vse vpojne, mineralne podlage je treba zagotoviti temeljni premaz (npr. z wedi 110 ali podobno). Gladke oziroma nevpojne podlage, ki jih ni treba odstranjevati, premažite s temeljnim premazom wedi 120 ali podobno.
- ~ Pri uporabi na ogrevanih estrih upoštevajte veljavne ZDB podatkovne liste za talne obloge na ogrevanih talnih konstrukcijah.
- ~ Beton in lahki beton morata biti stara najmanj 3 mesece.

Tehnični podatkovni list



~ Preostala vlaga ne sme prekoračiti naslednjih vrednosti:

Cementni estrihi*	3,5 %
Kalcij-sulfatni estrihi	0,5 %
Kalcij-sulfatni estrihi, ogrevani	0,3 %
Ometi z mavčno vezavo (meritev s CM napravo)	1,0 %

* *Zagotovljena mora biti ravnost, na neprimerne podlage ne polagajte.

Obdelava

1. Položite wedi Subliner Dry&Flex in ga prirežite z rezilom ali škarjami.
 2. Na pripravljeno podlago z ozobljeno gladilko s 4 mm ali 6 mm velikim ozobljem nanesite wedi malto za tankoslojne podlage ali fleksibilno lepilo za keramiko (npr. wedi 310, wedi 320, wedi 330 ali podobno).
 3. Položite wedi Subliner Dry&Flex tako, da je potiskana stran obrnjena navzgor. Nato ob tla pritisnite z gumijastim valjem ali leseno desko.
 4. Odstranite izstopajočo malto in zračne mehurčke. Izogibajte se križnih stikov.
 5. Območje stika posameznih trakov zatesnite s tesnilno maso (npr. wedi 510 ali wedi 520 za zunanje področje in podobno) in za zagotavljanje vodotesnega lepljenega spoja prelepite z wedi tesnilnim trakom. Tesnilni trak mora sredinsko nalegati na stik.
 6. Območje prekritja stisnite z gladilko ali gumijastim valjem.
 7. Kotne fuge in talne priključke zatesnite z wedi tesnilnim trakom in cementno tesnilno maso (npr. wedi 510, wedi 520).
 8. V območju talnih odtokov v tankoslojni malti je treba trak v območju odtočne odprtine izrezati. Trak wedi Subliner Dry&Flex tesno prilepite v celotnem prirobnem območju do odtočne odprtine s cementno tesnilno maso (npr. wedi 510 ali wedi 520).
 9. Prek obstoječih dilatacijskih fug, gradbenih ločilnih fug in robnih priključnih fug je treba wedi Subliner Dry&Flex ločiti in na stičnih mestih z wedi tesnilnim trakom oblikovati v obliki zanke.
 10. Stenske keramične ploščice lahko namestite neposredno po lepljenju traku. Na tleh se mora lepilo pod trakom strditi, saj v nasprotnem primeru lahko zaradi hoje nastanejo neravnine (wedi priporoča: wedi 320, wedi 330, wedi 340, wedi 350, wedi 360 in wedi 380 ali fleksibilno lepilo za keramiko).
 11. Za polaganje keramičnih ploščic se na wedi Subliner Dry&Flex nanese malto za tankoslojno podlago s hidravlično vezavo in keramične ploščice se s celotno površino namestijo na to podlago.
- Za kemično obremenjene obloge uporabite primerna lepila na bazi reakcijske smole in malto za fuge (wedi 380, wedi 460).

Opomba: za področja, kjer se zahteva soglasje za uporabo v gradbeništvu, uporabljajte samo sistemsko preverjeno malto za tankoslojno podlago (wedi 320). Pri polaganju keramičnih oblog v zunanjih območjih je v skladu s standardom DIN 18157 T.1 treba zagotoviti lepljenje po celotni površini. Razporeditev dilatacijskih fug v keramični oblogi je odvisna od pričakovanih sončnih žarkov. Omejevalne fuge razporedite v medsebojnih razmakih 2 do 5 m. Polja naj imajo čim bolj enakomerno razmerje stranic (do pribl. 1:2).

Tehnični podatki

Mat. osnova	obojestransko kaširana polietilenska folija
Barva trakov:	zgornja stran: sivo armirano spodnja stran: sivo armirano
Širina traku	1 m
Dolžina trakov	15 m
Debelina traku	0,87 mm
Teža	365 g/m ²
Temperatura obdelave:	+ 5 °C do + 30 °C
Temperaturna obstojnost:	- 30 °C do + 90 °C
Vodotesnost	glej abP
Ekvivalentna debelina sloja zraka	pribl. 85 m
Požarni razred po DIN 4102-1	B2 običajno vnetljivo

Oblika ob dobavi

15 m rola (širina traku 1 m)

Odstranjevanje

Wedi Subliner Dry&Flex je fiziološko neoporečen. Pri odstranjevanju ne nastajajo posebni odpadki. Ostanke razreza, spoje zgornje obloge in wedi Subliner Dry&Flex zavržite skupaj z gradbiščnimi odpadki.

Skladiščenje

Skladiščite v suhem prostoru in v originalni embalaži, rok skladiščenja min. 12 mesecev, ne skladiščite dalj časa pri temperaturi več kot +30°C.

Opomba:

Upoštevajte podatkovne liste izdelkov omenjenih in uporabljenih wedi izdelkov. V primeru dvoma se posvetujte s proizvajalcem.



KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin
tel.: 01 724 67 70, www.kalcer.si
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 90 90, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor
tel.: 02 320 74 20, www.kalcer.si