

Lepilo za robne priključke



Ampacoll® RA



znotraj

Optimalno za robne priključke
parnih ovir in parnih zapor na
naslednjih materialih:

- obdelan les
- surov les
- lesne vlaknene plošče, mehke in trde
- OSB
- iverke
- mavčo kartonske plošče
- mavčno vlaknene plošče
- beton (hrapav in gladek)
- opeka
- omet, malta, mavec ipd.
- PE obloge
- PVC elementi (npr. okna)
- bitumen, opeskani trakovi

Ampacoll® RA

Kartuša

pri robnih priključkih



Vsebina

310 ml/kartuša

Vsebina škatle

12 kartuš

Poraba

6 do 10 tek. m/kartuša

Cevna vrečka

pri robnih priključkih



Vsebina

600 ml/vrečka

Vsebina škatle

10 vrečk

Poraba

12 do 20 tek. m/vrečka

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja 2 leti zaščiten proti zmrzali

Temperatura obdelave ± 0 do $+50^{\circ}\text{C}$

Temperaturna obstojnost -20 do $+80^{\circ}\text{C}$

Čas za končno trdnost spoja 2 do 3 dni

Vsebovana topila ne vsebuje

- ✓ Nevtralen vonj - ne vsebuje topil
- ✓ Trajno elastično
- ✓ Prednamazi niso potrebni
- ✓ Zagotovljen oprijem na vseh podlagah
- ✓ Omogoča enostavno delo

**10 let
garancije**

Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru upravičene reklamacije niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Podlaga oziroma površina mora biti nosilna, čista, suha, razmaščena in brez prahu. Na podlago iztisnite lepilo tako, da je premer nanosa 8 do 10 mm. Na poglobljenih mestih dodajte material in tako ta mesta izravnajte. Parne ovire ali zapore z nanosenim lepilom zlepite tako, da jih malenkost pritisnete na nanos lepila. Pri tem parnih ovir ali zapor ne vlecite in ne pritiskajte do te mere, da bi se nanos lepila sploščil. Čas sušenja 2–3 dni. Za boljšo začetno trdnost lepljenega spoja, počakajte krajši čas po nanosu lepila, da le-to nekoliko veže na zraku.

Če stik ni izpostavljen nateznim obremenitvam lahko lepljenje izvedete tudi brez uporabe robnih letev. Na podlagi naših izkušenj in priporočil v standardih uporabljajte robne letve, s čimer zagotovite zanesljivo vgradnjo. Robne letve poleg tega v številnih primerih služijo za pritrditev obloge na notranjih površinah prostorov.



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila. © Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Za celovito zaščito ovoja stavbe!